

## BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO: LINHA SUBLI TRANSFER INCOLOR PLUS / CORES	LINHA: SUBLIMÁTICA
CÓDIGO: STS	DATA: JANEIRO / 2015

### DESCRIÇÃO:

Produto desenvolvido para aplicação em serigrafia manual ou máquina automática. Solúvel em água para transfer em tecidos 100% poliéster.

### CÓDIGOS CORES:

STS100.120.121.122.123.130.131.133.140.150.151.153.154.155.160.162.180.210.220.230.240.300.320.330.

### INDICAÇÃO:

Indicado para estampar papel e posteriormente fazer transferência em tecidos 100% Poliéster em prensa térmica, dando assim cores vivas e brilhantes, de acordo com cada artigo.

### PREPARAÇÃO DA MATRIZ:

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast em poliéster de 90 a 120 fios monofilamento. De preferência usar emulsão resistente à água, com Diazo mais Catalizador de emulsão ou com Bicromato.

**OBS.A PASTA INCOLOR DEVE SER PIGMENTADO COM ATÉ 15% DE CORANTES**

### PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:

Recomendamos utilizar papel off-set de 90 a 120 gramas e climatizar o papel em estufa de 60 a 80°C por 1 a 2 minutos, para não haver encanoamento, principalmente se o desenho tiver várias cores.

### SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:

A tinta de sublimação pode secar em temperatura ambiente, durante 24 horas ou secagem estufa por 1 a 2 minutos de 60 a 80°C, para agilizar a secagem. Logo após levar a prensa térmica com temperatura de 200 a 220°C, por 20 a 25 segundos, pressão de 100 libras e efetuar a transferência.

### ARMAZENAGEM:

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

### PRAZO DE VALIDADE:

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

### PRECAUÇÕES:

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

## BOLETIM TÉCNICO

**IMPORTANTE:** A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / [fremplast@fremplast.com.br](mailto:fremplast@fremplast.com.br)**

**LEMBRE-SE:** Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.