

**BOLETIM TÉCNICO**

<b>PRODUTO:</b> CAMURPLAST C2/CILINDRO	<b>LINHA:</b> BASE ÁGUA
<b>CÓDIGO:</b> FSC101	<b>DATA:</b> JANEIRO/2014

**DESCRIÇÃO:**

Camurplast C2 foi desenvolvido da mistura de resinas e produtos especiais à base de água, para aplicações em cilindros e máquina rotativa, máquinas espatuladas etc. Cujo acabamento final reproduz efeito similar e parecido com Camurça ou Floco.

**INDICAÇÃO:**

Produto para ser utilizado em tecidos e malhas de algodão 100% e algumas misturas. Para tecidos sintéticos, efetuar testes de solidez e lavagem. Cuidados especiais com tecidos teflonados ou com acabamento impermeabilizante.

**PREPARAÇÃO DA MATRIZ:**

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 44 a 61 fios monofilamento, cilindro de 85 a 105 mash.

**PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:**

Produto incolor pronto para uso, podendo ser pigmentado com até 60g/k de pigmento, devendo ser estampado com uma boa camada de tinta sem repique na estampa, não utilizar em alta temperatura para pré-secagem.

Atenção: Não promover a expansão do produto com soprador térmico ou flash-cure, pois o produto só terá resultado satisfatório quando estufado devidamente.

**SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:**

Após o produto devidamente estampado, deixar secar ao ar entre 2 a 4 horas ou acelerar sua secagem em mesa térmica ou cilindro, utilizar como padrão de fixação estufar o produto por 3 minutos a 160°C.

**LIMPEZA DA MATRIZ:**

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, e logo

Após, lavar com água e sabão.

Para maior qualidade utilizar nossa linha de EMULSÃO PARA CILINDRO. (STQ100).

**ARMAZENAGEM:**

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

**PRAZO DE VALIDADE:**

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses.

**PRECAUÇÕES:**

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

## BOLETIM TÉCNICO

**IMPORTANTE:** A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / [fremplast@fremplast.com.br](mailto:fremplast@fremplast.com.br)**

**LEMBRE-SE:** Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.